



トルクコントロールレバー 取扱説明書

■ トルク設定方法

※出荷時のトルクは、おおよそ最大トルク付近にしております。




1. 裏面のロック用ネジを緩めます。



2. 調整用ネジを戻し、ねじ込み量を微調整します。


※調整用ネジはトルク設定範囲内で調整してください。

緩め過ぎたり、ねじ込み過ぎたりしないでください。



3. トルクレンチを使用してトルクを測定します。

- ・本品にトルクレンチを接続してください。
- ・本品を締付け方向にまわし、クリック感がした時の値が設定トルクになるように調整用ネジのねじ込み量を微調整してください。



4. 設定トルクになりましたら、ロック用ネジを


締付けてください。

サイズ	トルク設定範囲 (N・m)	締付力 (kN)
ATCL 6	1~3.5	0.8~2.9
ATCL 8	2~5.4	1.3~3.4
ATCL10	3~8	1.5~4


■ 注意事項

- ・使用開始後しばらくの間はトルクが減少します。
(下記グラフ参照)
- ・定期的にトルクを測定し、必要に応じて調整用ネジで微調整してください。
- ・トルクにはバラツキがあります。(最大±15%)
正確なトルクが必要な箇所には使用しないでください。

耐久性(トルク性能線図)



■ 分解図



Value Creator
 株式会社 **イマオ コーポレーション**

【お問い合わせ】

<https://www.imao.co.jp/contact.html>