

アナログ指針とデジタルのダブル表示




特 長

- ・送り量をデジタルカウンターとアナログ指針のダブル表示。読み取り易いデジタルカウンターで表示し、さらに最小桁をアナログ指針で細かく表示します。
- ・インジケータはカウンターウエイト構造ですので、専用のハンドル車にセットボルトで簡単に取付けできます。
- ・スピンドルピッチ（割出し比）に豊富な種類が揃っていますので、スピンドル軸のネジピッチに合わせて割出し比をお選びになれば、送り量をダイレクトに表示できます。
- ・機械のスライド送り、位置決め機械の調整ハンドル車に最適です。


選択方法

- 1 6サイズのデジタルダイアルハンドル車から、セットハンドルをお選びください。どのタイプにも全てのインジケータが取付けできます。
- 2 デジタルダイアルインジケータの仕様表（スピンドルピッチ）欄をご覧になり、機械のスピンドル軸のネジピッチに合うインジケータをお選びください。
ご希望のスピンドルピッチがない場合は特注品で承ります。


表示例〈SZ80R-1〉



使用例・使用方法



取付け角度は垂直から15°まで使用可能です。



穴加工〈SZ80〉

