
CP721

フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン)

標在庫品 R⇔☆S (WEB 製品ムービー公開)

IMAO





本体							
SCM440 塩浴軟窒化処理							


品	番	D ₁ (p6)	Ηı	D	Н	М	d	質量 (g)	適用テーパーブッシュ (P. 1961 参照)
CP721-12	2025	12	4.5	15	10	M10×1.5 深さ3.5	8.5	6	CP726-12025
CP721-15	5032	15	7.5	20	15	M12×1.75深さ4.5	10.2	16	CP726-15032
CP721-20	0045	20	10	30	20	M16×2 深さ5.5	14	47	CP726-20045


使用例・使用方法


■取付け穴加工寸法(圧入取付けとなります。)

サブプレートにテーパーピンを取付ける場合

ベースプレートにテーパーピンを取付ける場合







H₂

M1

M14×1.5

8.5 M10×1.5

5.5 M 8×1.25 M 6×1

M₂

M 8×1.25 M10×1.5

M12×1.75

ďι


(H6)

12

15

20 | 11

■加工精度



ベースプレートにテーパーピンを取付ける場合もピッチ公差は同じです。

参照ページ

- ・フレックスロケーターセンター固定の特長と取付け方法(P. 1962 参照)
- ・フレックスロケーターセンター固定の使用方法(P. 1963 参照)

品

CP721-12025

CP721-15032

CP721-20045

番