

SSR-MB

マスターベース

受注製作品



イマコ
WEB 製品ムービー公開






★One Point

工具レスでロボット本体の
取付け・取外しが可能

本体

アルミニウム
アルマイト表面処理



品 番	D	D ₁	D _p	M	質量 (g)	適応するベースプレート (P. 2024 参照)
SSR-MB4000	129	160	110	M6×1	1101	SSR-BP4500
SSR-MB4001	149	180	132	M8×1.25	1307	SSR-BP4501
SSR-MB4002	190	225	170		2324	SSR-BP4502

特 長

- ・**SSR-BP**ベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。
- ・ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。
- ・生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。


技術データ

- ・積載重量は各適応ロボットに準じます。
- ・使用温度 max.40℃ min.5℃


■適応表

適応ロボット型式		マスターベース	ベースプレート
UNIVERSAL ROBOTS	ファナック		
UR3, UR3e	—	SSR-MB4000	SSR-BP4500
UR5, UR5e	CRX-5iA	SSR-MB4001	SSR-BP4501
UR10, UR10e, UR16e	CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L	SSR-MB4002	SSR-BP4502


使用例・使用方法



1. ノブを緩めた状態でクサビの向きを揃え、マスターベースをベースプレートにスライドして挿入します。




2. 180°回転させます。
(軽く当たる感覚があります。)



3. ノブをねじ込み固定します。
外す際は逆の手順で行ってください。

各設備でロボットを共有



注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。